

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

## 1 - Conhecimento Básico

### 1. Introdução:

Obrigado por escolher nosso telefone celular de tela colorida. Ao ler estas introduções antes de usar o aparelho você terá uma visão geral do mesmo e entenderá suas funções simples, porém surpreendentes.

Este aparelho é desenhado para redes GSM/GPRS. Além das funções básicas, ele agenda, unidades de conversão, gerenciamento da saúde, calculadora, jogos, áudio player, câmera, gravador de vídeo, gravador de som e outras funções. Ele servirá a você no trabalho e no lazer. Tendo uma interface única e perfeito design este aparelho atenderá a todas as suas expectativas.

Nosso aparelho celular atende a todos os parâmetros de qualidade para o padrão GSM/GPRS seguido internacionalmente.

Nossa companhia se reserva o direito de modificar o conteúdo destas instruções sem prévio aviso.

### 1. Instruções Gerais.

Use somente baterias e carregador autorizado pelo fabricante do seu aparelho celular. Outros produtos podem vazar, aquecer, explodir ou casar fogo.

Evite quedas violentas, batidas ou choques do aparelho celular, pois podem causar estragos ou fogo.

Não coloque o aparelho celular dentro ou sobre o forno de microondas ou equipamentos de alta pressão. Isto pode causar danos ao aparelho de telefone.

Não use seu telefone celular em uma atmosfera potencialmente explosiva ou inflamável.

Usar o telefone em tal lugar poderia causar risco de incêndio ou explosão.

Não mantenha o telefone celular em local quente, úmido ou empoeirado.

Mantenha seu telefone celular fora do alcance de crianças. Não deixe que crianças brinquem com seu telefone celular.

Não deixe seu aparelho em locais instáveis. Esta condição pode levar a queda do mesmo.

### 1. Orientações sobre o telefone celular.

Desligue seu telefone celular antes de embarcar em uma aeronave ou entrar em hospitais ou outros lugares onde haja placas pedindo para fazê-lo. Telefones celulares afetam equipamentos eletrônicos e equipamentos médicos. Este aparelho tem a função de ligar automaticamente, por favor, verifique seu ajuste de alarme e certifique-se que o aparelho não irá ligar automaticamente.

Não faça pressão ou bata na tela. Manuseio descuidado pode quebrar o circuito interno e a tela. O líquido da tela pode ser perigoso para os olhos. Por favor, lave os olhos com água imediatamente e procure um médico.

Não modifique ou desmonte o celular. Modificações ou desmontagem não autorizada podem resultar em estragos.

A precipitação, a umidade e os líquidos corroerão circuitos eletrônicos. Mantenha o aparelho seco.

## **1. Inserir e remover o SIM CARD**

Manuseie o SIM CARD com cuidado.

Desligue o aparelho, retire a bateria e deslize o cartão para dentro ou para fora do aparelho.

O modo de usar o cartão adicional é o mesmo do cartão principal.

## **1. Liga/ Desliga**

Para ligar ou desligar o telefone pressione END.

## **1. Desbloqueio do Telefone Celular**

Por favor, ajuste o número PIN para proteger seu aparelho de uso não autorizado. Uma vez selecionada esta função, PIN deve ser inserido toda vez que o celular for ligado. Se o usuário não ativar o método de proteção do SIM CARD, este não estará protegido de uso não autorizado.

Insira a senha do telefone celular, use a tecla direita para apagar uma eventual entrada errada. Pressione Confirma para terminar. Por exemplo, se a senha for 1122, então, por favor, digite 1122.

Se você esquecer a senha do telefone celular, a senha padrão para os aparelhos é 1122.

## **1. Opções durante uma chamada**

Pressione a tecla opções para entrar no menu de opções durante uma chamada. O menu de opções é similar ao menu de funções. Só é possível entrar no menu de opções durante uma chamada. As funções como segurar, em frente ou fazer múltiplas chamadas precisam de suporte na rede.

No menu opções você pode optar entre:

- Segurar: Colocar a chamada em espera ou a recupera.
- Terminar: Termina a ligação.
- Nova chamada: Inicia uma nova chamada.
- Agenda de Telefone: Entre na agenda do telefone para procurar um número.
- SMS: Edita e emite uma mensagem.
- Gravador de Som: Grava a conversação.
- Mute: Mudo ou enviar.
- DTMF: Pressione a tecla de seleção esquerda para ligar/ desligar.
- H-Livre: Para ligar o alto falante para ampliar o volume.
- Chamadas Múltiplas
- Interruptor: Muda a ligação entre chamadas diferentes.
- Reunião: Tenha uma chamada de telefone em conferência.
- Transferir: Transfere a chamada corrente para outro telefone.

## **2 - Zona AV**

## 2.1 Câmera

Selecione câmera para entrar no menu, pressione câmera para tirar uma foto.  
Pressione Opções para ir para:

- Álbum: Vai para o álbum.
- Ajustes de câmera: Para ajustar os parâmetros para tirar fotos.
- Ajustes de imagem: Para ajustar o tamanho e a qualidade das fotos.
- Equilíbrio do Branco: Ajusta a luminosidade da foto.
- Ajuste do efeito: Para escolher o estilo da tela.
- Adicionar moldura: Para escolher uma moldura:
- Disparo contínuo: Para escolher disparo contínuo de fotos, após selecionar pressione a tecla K-NAVI para ter disparos contínuos.
- Atrase o Temporizador: Para selecionar se atrase o disparo da foto.
- Armazenamento: Para selecionar onde salva as fotos, para o aparelho ou cartão SIM.
- Restaurar Padrão: Para restaurar Ajuste padrão.

## 2.2 Visor de imagem

Vá para o álbum.

## 2.3 Vídeo Player

Selecione o menu Vídeo player para entrar no tocador de vídeo, selecione o vídeo a ser exibido.

- Play: Vá para a tela de exibição.
- Encaminhar: Encaminha o arquivo para a agenda, protetor de tela, display LIGA/DESLIGA.
- Renomear: Para renomear arquivos.
- Apagar: Para apagar arquivos.
- Apagar todos os arquivos: Para apagar todos os arquivos salvos.
- Aleatório: Para estabelecer a lógica da exibição.
- Armazenagem: Para selecionar a passagem para armazenar ou ler, ou do telefone ou do SIM card.  
Pressione as teclas 2 e 5 para mudar o volume.

## 2.4 Gravador de Vídeo

Selecione Vídeo Record para entrar no menu pressione a tecla K-NAVI para gravar o vídeo.

- Para o tocador de vídeo: Selecione para ir ao vídeo player assistir o vídeo gravado.
- Ajuste da câmera de vídeo: Para ajustar parâmetros relacionados para a câmera.
- Ajuste do vídeo: Para ajustar os parâmetros do vídeo.
- Armazenamento: Para selecionar as passagens a serem salvas no telefone móvel ou no cartão SIM.
- Restauração Padrão: Para restaurar o ajusta padrão.

## **2.5 Áudio Player**

Selecione Áudio player para ir a tela de Mp3, as funções são as seguintes:

- Tecla para cima: Toca/Pausa a musica
- Tecla para baixo: pára de tocar.
- Tecla esquerda: Selecione a musica anterior.
- Tecla Direita: Selecciona a próxima musica.
- Play: Toca as musicas selecionadas.
- Detalhe: Detalhe das musicas selecionadas.
- Adicionar aos toques: Para adicionar está musica aos toques do seu aparelho.
- Repetir: Selecciona para tocar a musica novamente.

## **2.6 Gravador de Vídeo**

Selecione para gravar sons.

- Gravar: Para gravar um som novo.
- Play: Para executar o arquivo selecionado.
- Adicionar: para adicionar um som ao arquivo selecionado.
- Renomear: para renomear o arquivo.
- Apagar: Para apagar o arquivo selecionado.
- Apagar Tudo: Apaga todos os arquivos.
- Encaminhar: Encaminhar o arquivo para Mode.

## **2.7 Rádio FM**

Selecione para ouvir Rádio Fm com ou sem fone de ouvido.

- Lista de canais: No máximo de 20 canais.
- Entrada manual: Insere um canal manualmente.
- Busca Automática: Busca automática de canais.
- Ajuste: Ajusta a imagem de fundo.

## **2.8 TV Analógico**

Selecione para assistir televisão no seu celular com ou sem fone de ouvido.

- Selecionar área: seleciona o sinal do seu país.
- Lista de canais: gravar os canais de sua preferência.
- Auto procura: Scanner que procura o sinal dos canais de sua região.
- Selecionar modo: Selecciona o tipo de sinal que será recebido em seu aparelho.

## **3 - Agenda telefônica**

Você pode salvar nomes, números de telefone, números de linha fixa, números de local de trabalho e outras informações na função Agenda. No menu principal, selecione

Agenda ou pressione a tecla de seleção direita na tela inativa para entrar na agenda diretamente.

**Procura Rápida:** Selecione esta opção para entrar na tela da agenda. Há espaço para entradas na parte de baixo da tela. Dê entrada nas informações para efetuar a busca. Os métodos de busca são Inglês e números. Pressione a tecla # para mudar entre diferentes métodos de entrada.

**Entrada de Busca:** Para buscar arquivos de acordo com os nomes da agenda.

**Adicionar nova entrada:** Para adicionar um novo arquivo na agenda, você pode selecionar entre salvar no telefone ou no SIM card, a maneira de salvar é levemente diferente.

**Copiar tudo:** para copiar todos os arquivos do telefone ou no SIM card. Você pode optar entre copiar do telefone para o SIM card ou do SIM card para o telefone.

**Apagar:** para apagar a entrada, selecione todas as entradas do SIM card ou do telefone.

**Grupo de Contacto:** este aparelho oferece contatos para você. Você pode mudar o nome do grupo, tom de discagem, imagem mostrada ou ajustes pessoais para cada grupo.

**Numero extra:** Números extras salvos no SIM card assim como o próprio número, número de emergência e número de serviço. Você pode selecionar editar.

**Ajustes:** O ajuste da agenda tem 4 sub menus: Estado da memória, armazenagem preferida, campos e Meu v Card.

**Estado da memória:** memória do SIM card ou do telefone.

**Armazenagem Preferida:** Para selecionar o local priorizado para salvar, SIM card ou do telefone celular.

**Campos:** Para ajustar o conteúdo do nome do cartão da agenda.

**Meu v Card:** edita o nome no cartão do proprietário e envia.

## Mensagens

### SMS

#### 3.1 Caixa de entrada

Entre na caixa de entrada para ler a mensagem recebida.

Na caixa de entrada, a data do recebimento e o nome da pessoa que enviou a mensagem.

Use Barra de rolagem para escolher a mensagem anterior ou a próxima.

No menu caixa de entrada, pressione Send para ler a mensagem ou selecione opções para:

Responder: Responde a mensagem para a pessoa que enviou.

Apagar: Para apagar a mensagem corrente.

Editar: Para editar o conteúdo da mensagem.

Encaminhar: Para encaminhar a mensagem para outros contatos.

Copiar para o Fone/SIM card: Para mudar a mensagem na caixa de entrada.

Copiar tudo: Para copiar tudo do SIM CARD para o fone ou vice e versa.

Use os números para: Editar o número do remetente, para discar ou salvar na agenda.

#### 3.2 Caixa de Saída

Entre no menu para ler as mensagens salvas.

Na caixa de saída também são exibidas a data de recebimento e o nome do remetente.

Use a barra de rolagem para escolher a mensagem anterior ou a próxima.

No menu caixa de entrada, pressione SEND para ler as mensagens ou selecione opções para:

Responder: responde a mensagem para a pessoa que enviou.

Enviar: Para enviar a mensagem.

Editar: Para editar o conteúdo da mensagem.

Apagar: Para apagar a mensagem recebida.

Apagar tudo: Para apagar todas as mensagens da caixa de saída.

Copiar tudo: Para copiar do fone para o SIM card ou do SIM card para o fone.

Mover tudo: Para mover a mensagem para o telefone.

Use o numero: Para editar o numero do remetente, para discar ou salvar nas agenda.

Salvar objetos: Extrai os objetos do SMS e salva-lós.

### **3.3 Escrever Mensagem**

O centro de serviço de mensagem permite que você envie ou receba mensagens através do telefone móvel. Confirme por favor, que o numero do centro de serviço está ajustado antes do uso.

Vá ao sub-menu Nova Mensagem para escrever a mensagem nova

Feito: escrita a mensagem, prepare-se para a etapa seguinte.

Use o template: para inserir o idioma que você salvou que conservou antes.

Inserir objeto: Insere imagens, sons e animação nas mensagens.

Formato de texto: define o formato da mensagem de texto.

Insere numero PBH.

Insere marcador.

Método de entrada: para mudar o método de entrada durante a edição.

Após terminar, pressione YES, pressione a chave de rolagem para selecionar Enviar/Salvar/Enviar em grupo para enviar a mensagem.

Enviar Somente: para enviar a mensagem, selecione está opção para entrar na tela do receptor, digite o numero ou busque na agenda. Fissione sim para enviar.

Enviar e Salvar: envia a mensagem para o receptor enquanto a salva na caixa de saída.

Salva: não envia a mensagem, mas salvar a mensagem na caixa de saída.

Envia a muitos: emite a mensagem a mais de um receptor ao mesmo tempo.

Envia por grupos: Selecione um grupo de contatos e emite a mesma mensagem a todos os membros do grupo.

### **3.4 Ajustes de mensagens**

Termine o ajuste de mensagens antes de usar essa função.

Vá para o menu de ajuste.

Ajuste de perfil: selecione o modo apropriado para a mensagem. Diferentes modos tem diferentes ajustes para nome de pasta, numero do centro de serviço, data de validade, forma e outras características.

Ajuste comum: para ajustar o modo de resposta.

Estado da memória: para mostrar o estado de memória do SIM card ou telefone.

Armazenagem Favorita: Para salvar no fone ou no SIM CARD.

Transmissão Preferida: para ajustar o método de transmitir mensagens.

Relatório de Status: ajuste o relatório de status em ON, a seguir você poderá ver o status de recepção das mensagens que você enviou.

\*Escrever Mensagem: para adicionar uma nova mensagem multimídia. Mensagem inclui: Para, Cc, Bcc, Assunto, Editar conteúdo.

- Caixa de Entrada: para receber mensagem multimídia.
- Play: para exibir a mensagem multimídia selecionada.
- Responder: para responder a mensagem ao remetente.
- Detalhes: para encontrar a informação do detalhe sobre a mensagem selecionada atual.
- Encaminhar: para encaminhar a mensagem selecionada.
- Salvar imagem: para salvar a imagem da mensagem selecionada atual.
- Salvar música: para salvar a música da mensagem selecionada atual.
- Obter o número: para extrair o número do remetente da mensagem.
- Apagar: para apagar a mensagem selecionada atual.
- Caixa de saída: onde conservar as mensagens que foram enviadas.
- Encaminhar: para encaminhar a mensagem para outros destinatários.
- Exibir: para exibir a atual mensagem.
- Detalhes: para descobrir detalhes sobre a atual mensagem.
- Editar: Para editar a mensagem atual.
- Apagar: para apagar a atual mensagem.
- Enviar e Salvar: para enviar e salvar a mensagem.
- Esvaziar caixa: para esvaziar a caixa de entrada, caixa de saída, rascunho ou todas as mensagens.
- Ajuste de mensagens: para ajustar as características de mensagens multimídia de enviar e receber.
- Ajuste de MMS: para ajustar a rede de serviço
- Status da Memória: mostra o estado da memória: mostra o estado da memória da imagem da mensagem.

### **3.5 Servidor do Correio de Voz.**

As mensagens do correio de voz são salvas na rede do celular. Para ouvir o correio de voz, por favor, disque o número do correio de voz.

- Editar: para adicionar/editar o correio de voz
- Conectar ao correio de voz: para conectar ao correio de voz para ouvir as mensagens.

### **3.6 Transmissão das mensagens.**

- Modo receber: Para ligar e desligar a função de transmissão.
- Ler Mensagem: para selecionar o menu de acesso à mensagem que você pediu.
- Idioma: para selecionar o idioma da transmissão.
- Ajuste de canal: para selecionar o canal de transmissão.

Atenção: a transmissão e o correio de voz são oferecidos pelo provedor da rede.

### **3.7 Histórico de Chamadas.**

Seu telefone celular pode salvar até 50 registros de chamadas perdidas, recebidas e enviadas.

Através deste menu você pode buscar todas as chamadas do histórico de mensagens.

- Chamadas perdidas: Pressione OK para entrar no Menu de chamadas perdidas.
- Chamadas enviadas: Pressione OK para entrar no Menu de chamadas enviadas.
- Chamadas Recebidas: Pressione OK para entrar no Menu de chamadas enviadas no Menu Histórico de Chamadas, pressione OK para ver detalhes como: data, horário, número discado, horário de discagem.

No menu detalhes de informação, pressione Opções para realizar as seguintes funções:

- Apagar: para apagar o registro atual.
- Salvar na Agenda/Sim: para salvar o número no SIM CARD ou no aparelho de telefone.
- Discar para discar o número atual.
- Editar: para editar o número atual e salvá-lo na agenda.
- Enviar SMS: para enviar SMS para o número atual.
- Enviar SMS: do fone 2
- Apagar Registros de mensagens: para esvaziar a pasta de registro de mensagens.
- Tempo da chamada: No menu de chamadas há quatro submenus: última chamada, total de chamadas enviadas, total de chamadas recebidas, apagar todos os tempos.
- Tempo da última chamada: para mostrar a duração da última chamada.
- Total de chamadas Enviadas: para mostrar a duração total das chamadas enviadas.
- Total das chamadas recebidas: para mostrar a duração total das chamadas recebidas.
- Apagar todos os registros de tempo: para reiniciar todos os registros dos tempos de chamadas.
- Custo de Chamada: Para calcular o custo das chamadas.
- Custo da última chamada: Vá para o Menu última chamada para calcular o valor da última chamada enviada.
- Custo Total: vá para o menu de custos para ver o custo total.
- Apagar custos: Insira o código PIN 2 para zerar os custos reiniciar a contagem.
- Custo máximo: Vá até limite de custos para buscar, editar ou cancelar esta função. Entre estas, editar e cancelar precisam do código PIN.

**Atenção:** Algumas funções precisam do código PIN2. Por favor, entre em contato com sua operadora para obter o código PIN.

- Contador SMS
- Enviadas: para contar às mensagens que foram enviadas.
- Recebidas: para contar às mensagens que foram recebidas.
- Contador GPRS
- Últimas Enviadas: para gravar o tamanho do último enviado.
- Último Recebido: para registrar o tamanho do último recebido.
- Todos Enviados: para registrar o tamanho de todos os GPRS enviados
- Todos Recebidos: para registrar o tamanho de todos os GPRS recebidos.
- Apagar contador: para iniciar a contagem novamente.



## **4 - Multimídia**

Esta opção inclui: Visor de imagem e gravador de som.

### **4.1 Visor de imagem**

- Vá para o álbum.

### **4.2 Gravador de som**

- Vá para o álbum para escutar o som.

## **5 – Gerente de Arquivo**

Explora os arquivos salvos, suporta diferentes tipos de funções dependendo do formato do arquivo.

## **6 – Diversão e jogos**

\* Jogos clássicos: Este telefone tem alguns jogos clássicos gravado em sua memória

\* Temas: suporta 3 temas.

\* Cronômetro: Suporta cronômetro.

## **7 - Perfis de usuários**

O usuário pode selecionar diferentes modos, e pode definir seus próprios modos. Este aparelho oferece 7 modos: Geral, Reunião, Ao ar livre, Interior, Fone de Ouvido e Bluetooth.

- Geral:
- Ativar: selecione customize para ajustar o modo geral, opções disponíveis são: Ajuste de tom, volume, tipo de alerta, tipo de toque, tom extra, modo de resposta e Luz de fundo LCF.
- Ajuste do tom: para ajustar o tom para chamadas recebidas, alarme, liga, desliga, tom de mensagem e tom de teclado.
- Volume: para ajustar o volume do tom e teclado.
- Tipo de alerta: para selecionar o tipo de alerta. Pode ser: tocar, apenas vibrar, vibrar e tocar ou vibrar e depois tocar.
- Tipo de toque: seleciona em simples, repete ou ascendente.
- Tom extra: estabelece tons para casos especiais: aviso, erro, conectar, campo ou conectar.
- Modo de resposta: para ajustar resposta em qualquer tecla Liga/Desliga.
- Luz de fundo LCD: para ajustar o tempo de luz de fundo.
- Reunião: Opera como modo geral.
- Ao ar livre: opera como modo geral.
- Interior: opera como modo geral.

- Fone de ouvido: ligue o fone de ouvido para ativar esse modo. O ajuste pessoal é como modo geral.
- Bluetooth: Quando conectado ao Bluetooth o modo abre automaticamente, ajuste pessoal é como modo geral.

## **8 - Organizador**

As funções incluem: calendário, lista de afazeres, alarme, conversor de unidade, conversor de moeda, relógio mundial, saúde, E-book e busca de cidades.

### **8.1 Calendário**

Indo ao menu calendário, pressione OK para mostrar a data. Use as teclas para cima, para baixo, direita e esquerda para selecionar data e mês, pressione Opções para entrar no submenu.

- Visualizar tarefa: estabeleça uma nova tarefa e adicione um despertador como lembrete.
- Uma vez: só lembra você desta tarefa uma vez.
- Todos os dias: lembrara você todos os dias nesse mesmo horário.
- Dia: Lembra você nos dias da semana.
- Semanalmente: lembrara você uma vez por semana no horário programado.
- Pular para a data: pular para a data selecionada a partir da data atual.

### **8.2 Lista de Afazeres**

Suporta muitos itens da lista de afazeres. Você pode visualizar, adicionar, editar tarefas, apagar tarefas, apagar tudo ou enviar vCard para um item selecionado.

### **8.3 Alarme**

São 5 despertadores que podem ser ajustados: selecione um despertador para editar e tocar ao seu critério.

### **8.4 Relógio Mundial**

Selecione o relógio mundial no menu secundário, pressione a tecla navegador direita/esquerda para comutar entre cidades e fusos horários.

## **9 – Bluetooth**

Existem muito tipos de Bluetooth ao nosso redor tais como: celulares, computadores fones, etc..

- Ativar: Ativa o bluetooth para receber dados
- Buscar dispositivo de áudio: procura algum dispositivo de áudio.
- Meu dispositivo: Lista dos seus dispositivos de áudio.
- Dispositivo: editar dispositivos.

- Configurar: opção onde você pode configurar seu bluetooth.
- Azul dente: Registro de serviços.

## **10 – Calibração da Caneta**

Use esta função para calibrar a tecla de toque.

## **11 – Adicional**

### **11.1 Calculadora**

Esta calculadora tem quatro funções básicas. Selecione o menu da calculadora, pressione selecionar para entrar:

- Use as teclas de 0 – 9 para digitar os números, use a tecla # para colocar o ponto “.”
- Pressione o ícone na tela de toque para escolher +, -, x, e.
- Pressione a tecla de seleção direita para apagar o resultado ou a operação.
- Pressione a tecla esquerda para fazer um cálculo.

### **11.2 conversor de unidade**

Este aparelho fornece o serviço de conversão de unidades, ele inclui peso e medida.

- Peso: As medidas de peso incluem: de quilogramas para libras e onças, insira o peso desejado no espaço, pressione a tecla para converter. O resultado aparecerá na tela.
- Comprimento: a medida do comprimento inclui: Quilometro á milha, de metro para pé, do cm á polegada. Insira o número no campo correspondente, pressione a tecla esquerda para converter o resultado que será mostrado no outro campo.

### **11.3 Conversor de unidade (moeda)**

Para converter moeda corrente insira primeiro a taxa de cambio, então a moeda corrente ou a moeda estrangeira pressione a chave esquerda para mostrar o resultado.

### **11.5 E-Livro**

Pasta para armazenar e visualizar arquivos txt.

## **12 - Ajustes de Textos**

Este menu permite muitos ajustes ao telefone.

### **12.1 Calibragem da Caneta.**

Use esta função para calibrar a tela de toque.

## **12.2 Instalação do Telefone:**

- Tempo e Data: para ajustar a data e o horário no telefone celular.
  - \*Fixa cidade de lar: para selecionar uma cidade para o ajuste de cidade.
  - \*Fixa Tempo/Data: para ajustar a hora e as datas atuais.
  - \*Fixa formato: para selecionar um formato para exibir o horário, 12 horas ou 24 horas.
- Potencia de programação: Para ajustar o horário em que o celular ligará ou desligará automaticamente.
- Língua: para selecionar o idioma que será usado.
- Método de entrada preferido: para selecionar um método de padrão de entrada.
- Modo Vôo: Pode selecionar entre modo normal e modo de vôo quando ligada.
- Escrita a mão: Para ajustar escrita á mão e caneta colorida.
- Ajuste Misto:
  - \* Luz de fundo: Ajusta a luz de fundo do display.

## **12.3 Ajuste da Chamada**

Identidade da pessoa que está chamando.

- Ajuste pela rede: Usa os ajustes padrões.
- Esconder o ID: Para ocultar o próprio número durante uma ligação (sob serviço do seu provedor).
- Enviar ID: Para mostrar o próprio número.
- Chamada em espera: liga/Desliga a função de chamada em espera, selecione-a para mostrar o estado atual.
- Desvio de todas as chamadas em voz: Quando está função está ligada, todas as chamadas serão desviadas para o número que você escolher.
- Desviar se estiver fora de área: Quando o celular está indisponível as chamadas serão desviadas para o número de sua escolha.
- Desviar se não responder: Desviar as chamadas que não forem atendidas para o número de sua escolha.
- Desviar se ocupado: Desvia as chamadas se o telefone estiver ocupado.
- Desviar todas as chamadas de informação: Desvia todas as chamadas de informação.
- Cancelar todos os desvios: Para cancelar todos os desvios.
- Barrar Chamadas: Para barrar as chamadas que você não quiser.
- Barrar as chamadas enviadas: Para barrar as chamadas para fora.
- Barras as chamadas recebidas: Para barras as chamadas para o próprio telefone.
- Cancelar todas: Para cancelar todos os ajustes de bloqueio.
- Mudar a senha do bloqueio: Para mudar a senha do bloqueio.
- Trocar de linha: Para mudar a linha 1 e 2.
- Lembrete de duração de chamada: Para escolher se deseja ter lembrete de duração de chamada.
- Exibição de tempo de chamada: Para decidir se deseja ter exibição do tempo de cada chamada.

- Rediscagem automática: Se esta função estiver ativada, toda chamada falha será discada novamente.
- Fechar grupo de usuário: Para desligar a função de grupo de usuário.
- Número de IP

## **12.4 Ajuste de Segurança**

- SIM LOCK: Escolha o ajuste de segurança neste menu para evitar uso não autorizado de seu telefone celular ou SIM CARD.

O número PIN pode evitar o uso não autorizado do seu SIM CARD.

Se o Pin estiver ligado escolha ON para ligar e adotar o PIN para proteção. Da próxima vez que você ligar o celular, ele perguntará o número do PIN, para mudar escolha mudar PIN NUMBER.

Atenção se o número PIN CARD for inserido 3 vezes errado, será bloqueado, você precisará do PUC para ser desbloqueado.

O número do PIN padrão é 1234, ajuste seu próprio número assim que receber o seu telefone.

- Bloqueio do telefone: Para evitar o uso indevido em seu aparelho, selecione para adicionar a proteção do PIN, a próxima vez que ligar o celular ele solicitará o número do PIN. O ajuste padrão do PIN dos celulares é 1122, por favor ajustar seu próprio número.

## **12.5 Instalação da rede**

- Seleção da rede
- Automático: Busca automática da rede qual pertence o SIM card
- Manual: busca manual de todas as redes correntes.
- Redes preferidas: Pré salva as redes favoritas.
- Conexas GPRS: O método de conexão GPRS

## **12.4 Restaurar os ajustes de fábrica**

Para restaurar os ajustes de fábrica, favor inserir a senha 1122.

## **12.5 efeitos de som**

Selecione para escolher o tipo de equalizador a seu critério.

# **13 – Serviços**

## **Serviços WAP**

O telefone celular suporta funções baseadas em wap. Você pode visitar os serviços que são suportados pelo seu provedor, tais serviços podem oferecer novidades, previsão do tempo, informação de voo e outros.

**Atenção:** GPRS precisa de suporte de rede. Só estará disponível onde houver cobertura do mesmo.

- Pagina principal: Para navegar na Internet. A página principal parte do ponto Wap que você tem para conexão ativa. Se nenhum ajuste for feito será o padrão.
- Marcador: para mostrar todos os compromissos. Selecione a um link de marcadores no site.
- Favor digitar uma URL. Selecione para inserir qualquer endereço WAP ou outros endereços de sites.
- Histórico: para mostrar o histórico de todos os sites que você visitou.
- Ajuste: para ajustar a navegação na Internet.
- Limpar histórico: apaga todos os registros dos sites visitados.
- Limpar Cachê: selecione para limpar o cachê.
- Ajuste de página: para ajustar a conexão WAP.
- Ajustar Gateway: para ajustar a rede WAP.
- Ajustar a imagem: ajusta a imagem baixada.
- Conta na net: Para ajustar GSM/GPRS.
- Função On-line.
- Ir para: vai para o link especificado.
- Voltar
- Ajustar como página principal: ajusta a página atual como página principal.
- Adiciona a favoritos: adiciona a página corrente aos favoritos.
- Visitar a página principal: visita a página principal.
- Favor inserir a URL: você pode acessar qualquer página digitando a URL diretamente.
- Informação do favorito: para exibir todos os favoritos. Selecione o link desejado para a página que deseja, editar o endereço ou apagar o endereço.
- Sair: sai da página de favoritos e retorna ao menu principal.

## **14 - Ajustes Dual do telefone**

Selecione para você escolher ligar o chip 1 ou o chip 2, após o comando o aparelho ira reiniciar e ficara ativo o chip que foi escolhido.

Obs: Está opção é somente para aparelhos que possuam essa função.